



BAUANLEITUNG



1. Schritt

Bitte entfernen Sie den G2"-Stopfen aus dem IBC-Schraubdeckel.
Anschließend legen Sie jeweils eine Dichtung oben in den Schraubdeckel die zweite oben in die Filterkartusche ein.



2. Schritt

Bitte die Dichtung im Schraubdeckel mit dem beiliegenden Schmiermittel einreiben und anschließend den HT-Bogen von oben einsetzen und gut durchdrücken.



3. Schritt

Prüfen Sie bitte, ob der HT-Bogen auf der Rückseite des IBC-Deckels etwa 2cm herausragt, damit hier die Filterkartusche aufgesetzt werden kann.



4. Schritt

Bevor Sie nun die Filterkartusche auf den HT-Bogen setzen, schmieren Sie bitte auch hier vorher die Dichtung (Innenseite) auf der Filterkartusche mit dem Schmiermittel ein.